




燈の匠  
Light Master

# 勁戰三代 V3 遠近 魚眼大燈

## 安裝說明書

# 產品內容



魚眼大燈




強化線組

導光條接頭

大燈接頭


強化線組  
電源線






# 所需工具


十字螺絲起子




星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm






# 安裝說明

卸下內裝上方螺絲，拆下大盾





卸下上方螺絲及下方螺母



SHORI  
S11-1A-C1-12VDC



卸下左右腳踏四顆螺絲





卸下側殼左右四顆螺絲

拆下車殼並拔除線組






卸下大燈上方螺絲






卸下左右八顆螺絲

鎖上魚眼大燈





卸下螺絲





卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）





# 強化線組拉線







將強化線組電源線部分沿著側條往後配置






強化線組電源線部分沿著車台繼續往後配置



# 強化線組接上正負極



沿著車架一路往後配置電瓶處並將正負極正確鎖上



接上線組接頭


接下方 2PIN  
小燈接頭  
日行燈接頭

大燈接頭

請依照上方步驟反序將車殼裝回



# 大燈高低調整說明



勁戰三代高低調整位於大燈上方中間偏右之凹槽  
以較長的螺絲起子插到底後即可旋轉調整  
魚眼大燈調整為順時針調高、逆時針調低