




燈の匠
Light Master

FORCE 雙遠燈 同亮線組

安裝說明書

產品內容

同亮 / 強化線組




強化線組
負極線


強化線組
正極線

大燈接頭

所需工具




十字螺絲起子



星字螺絲起子

外六角 10mm




內六角 6mm

安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母



卸下左右螺絲



卸下左右螺絲




卸下大燈底部塑膠插銷


拆除車殼，拔除線組



卸下螺絲，拆除電池蓋




拔除線組，拆除電池



0155886-17
1558-17
DPP Stage I
DHA-00
IDK-E1188-
DO NOT OPEN
7816F

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋




卸除腳踏前方右方螺絲



拆除右方兩顆螺絲



撥開側條卡榫




小燈線組拉線



將 2PIN/3PIN 線組部分沿著側條往後配置

強化線組接上正負極



串接大燈接頭



請依照上方步驟反序將車殼裝回