



燈の匠
Light Master

SMAX 雙功能 晝行燈

安裝說明書

產品內容 3PIN 方向燈接頭




4PIN 接頭
(晝行燈)


晝行燈具

所需工具


星字螺絲起子



十字螺絲起子



內六角 6mm




安裝說明

卸下大盾內螺絲，拆下大盾



卸下左右四顆螺母



卸下內裝左右螺絲



卸下腳踏左右螺絲



卸下前內土除左右螺絲


拉開車殼拔除線組



拔除大燈接頭



拔除大燈上方向燈 3PIN 接頭



拔除 4PIN 晝行燈接頭

拆下車殼以及燈具




卸下上方左右四顆螺絲




卸下下方左右八顆螺絲

換上晝行燈具並鎖上



方向燈 3PIN 接頭串接



3PIN 方向燈接頭

3PIN 接頭一邊串接大燈，另一邊串接車上線組

4PIN 日行燈接頭接上



4PIN 晝行燈接頭

接上大燈接頭




請依照上方步驟反序將車殼裝回

繼電器安裝說明



拔下繼電器並更換



繼電器位於儀表下方，請拔開後更換繼電器