

TMAX 繼電器




安裝及位置說明書



內含一顆 LED 繼電器以及
VCC 負極線一條

TMAX 繼電器位於左側置
物箱前面下方，需將車殼
全數拆除方可看到

請先將繼電器 3PIN 電源
拔除，並將繼電器拆除



將 VCC 負極線之 PIN 頭
端接上 3PIN 頭



將 VCC 負極線接頭鎖上
圖中車架螺絲位置



將繼電器鎖上圖中位置並
且將 3PIN 接頭接上即完
成安裝

浩鉦國際有限公司
HaoJheng Inter. Co. LTD.